# 扇風機保証書「持込修理」

保証期間内に取扱説明書、本体ラベル等の注意書きにしたがって正常な使用状態で使用していて故障した場合 には、本書記載内容にもとづきお買い上げの販売店が無料修理いたします。

お買い上げの日から下記の期間内に故障した場合は、商品と本書をお持ちいただき、お買い上げの販売店に

なお、商品をお買い上げの販売店(修理申出先)やメーカーへ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。 お客様にご記入いただいた保証書の写しは、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために 記載内容を利用させて頂く場合がございますので、ご了承ください。

型	<b>                                    </b>		※お買い上げ日				保証期間	
式			平成	年	月	日	本体: <b>1年</b>	
※お客様	ご住所ご芳名	₹	-					様
※販売店	住 所店 名	〒	-				TEL	

- ※印欄に記入のない場合は無効となりますので必ずご確認ください。
- 1. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
- (イ)使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
- (ロ)お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷。
- (ハ)火災、地震、風水害、落雷、その他天災地変、塩害、公害、ガス害(硫化ガスなど)や異常電圧、 指定外の使用電源(電圧、周波数)による故障及び損傷。
- (二) 一般家庭用以外《例えば業務用等への長時間使用及び車両(車載用を除く)、船舶への搭載》に 使用された場合の故障及び損傷。
- (ホ)業務用に使用されて生じた故障または損傷。
- (へ) 本書のご提示がない場合。
- (ト)本書に型式、お買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
- 2. この商品について出張修理をご希望の場合には、出張に要する実費を申し受けます。
- 3. ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- 4. 贈答品等で本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼になれない場合には、ご相談窓口 (15ページ)にご相談ください。
- 5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。
- 6. 本書は日本国内においてのみ有効です。 Effective only in Japan.
- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。この保証書によって 保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するも のではありません。保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはご相談窓口 (15ページ)にお問合わせください。
- 保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」 (13ページ)をご覧ください。

MYIE	<b>\</b>	т

# ◎ 株式会社 日立リビングサプライ

〒162-0814 東京都新宿区新小川町6-29 (アクロポリス東京) TEL. 03 (3260) 9611 FAX.03(3260) 9739

# 取扱説明書

# 日立リビングサプライ


保証書はこの取扱説明書の裏表紙についていますので、 お買い上げの販売店の記入をお受けください。

# 家庭用

# 扇風機 ハイポジション扇(DCモーター) 30cm

# 型式 HEF-DC1000 リモコンタイプ

このたびは、扇風機をお求めいただき、まことにありがとうございました。 この「取扱説明書」をよくお読みになり、正しくご使用ください。 なお、お読みになった後は、大切に保存し、必要なときお読みください。



Hitachi Living Systems L 日立リビングサプライの英文社名です。

一目 次
<b>/                                    </b>
   ■使用上のご注意 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
■各部のなまえとはたらき・・・・・・・・・・・・・4
■使いかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
■お手入れと保管のしかた・・・・・・ 8
■収納のしかた・・・・・・1C
■故障かな?と思ったら 1 ・・・・・・・・・ 11
■故障かな?と思ったら 2 ・・・・・・・・・ 12
■仕様13
■保証とアフターサービス・・・・・・・13
■長期使用製品安全表示制度に基づく
本体表示について・・・・・・・・・・ 14
■ご相談窓口・・・・・・ 15
【 ■保証書 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 裏表紙
<b>\</b>

- この扇風機は一般家庭用です。他の用途でのご使用はしないでください。思わぬ事故の原因となります。
- この製品は日本国内家庭用です。電源電圧や電源周波数の異なる海外では使用できません。 またアフターサービスもできません。
- 地震・火災など緊急時や異常時には、直ちに電源プラグを抜き、ご使用を中止してください。

# 安全上のご注意

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ■ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を 未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、 誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」、「注意」に区分しています。いずれも 安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。



この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が 想定される内容を示しています。



この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの 発生が想定される内容を示しています。

#### 〈絵表示の例〉



△ 記号は、警告・注意を促す内容があることを告げるものです。 図の中に具体的な注意内容 (左図の場合は感電注意)が描かれています。



◇記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止内容 (左図の場合は分解禁止)が描かれています。



■記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容 (左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください)が描かれています。

• お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。



改造は行わない。また、修理技術者以外の 人は、絶対に分解したり修理を行わない 火災・感電・けがの原因になります。



お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセント から抜く、または分電盤のブレーカーを 切る。ぬれた手で抜き差ししない 感電やけがをすることがあります。



水につけたり、水をかけたりしない ショート・感電・発火のおそれがあります。

羽根、ガードを付けずに高さ調節ボタンを 押さない

モーター部が飛び出して、けがの原因になります。

羽根、ガードを付けずに運転しない モーターが回転し、けがの原因になります。



組み立てや取り外しの際は、電源プラグを 差し込まない

感電やけがの原因になります。

#### 電池は誤った使い方をしない

- \*指定以外の電池を使わない。
- \*加熱・分解したり火の中に入れたりしない。
- \*(+)と(一)は逆に入れない。
- \*ネックレスなどの金属物といっしょにしない。 液もれ・発熱・発火・破裂などの原因となります。

電源コードや電源プラグがいたんだり、コンセント の差し込みがゆるいときは使用しない 感電・ショート・発火の原因になります。

電源コードを傷つけたり、破損したり、 加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、 ねじったり、束ねたりしない。また、重い 物を載せたり、挟み込んだりしない 電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。

単相交流100V以外では使用しない 火災・感電の原因になります。



スライドパイプを縮めたままガード、羽根の 取り付け・お手入れをしない

誤って高さ調節ボタンを押すと、モーター部が 飛び出して、けがをするおそれがあります。

電池やリモコンを乳幼児のそばに放置しない 万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談 してください。また、乳幼児がリモコンから 電池を取り出さないように注意してください。

電池の液が皮膚や衣服についたら、きれいな水で洗い流す 万一、目に入った場合は、すぐにきれいな水で 洗い流して、医師の診察を受けてください。 失明の原因になります。



電源プラグのほこりなどは定期的に取る 火災の原因になります。電源プラグを抜き、 乾いた布で拭いてください。

# ⚠注意



ガードの中や可動部へ指などを入れない けがをするおそれがあります。



運転中は扇風機の向き(上下左右方向)や位置を変えない けがをするおそれや故障などの原因になります。



電源プラグを抜くときは、電源コードを 持たずに必ず先端の電源プラグを持って抜く 醽ナラグӗ持┐感電やショートして発火することがあります。



本体に異常な振動が発生した場合は、 使用を中止する

使用中止 │ 羽根やガードが外れ、けがをするおそれがあります。



使用時以外は必ず電源プラグをコンセントから抜く けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電 電デラグを抜く 火災の原因になります。

運転を停止するときは「切/入」ボタンを押す 先に電源プラグを抜くと、けがや故障の原因になります。

次の場所では使わない

\*ガスレンジなどの近く\*引火性ガスのある ところ\*雨や水しぶきのかかるところ 炎の立ち消え、火災・感電の原因になります。



風を長時間、からだにあてない 健康を害することがあります。

障害物のそばや、不安定な場所では使わない 転倒によりけがをするおそれがあります。

髪をガードに近づけすぎない 髪が巻き込まれけがをするおそれがあります。



電池を廃棄、保存する場合は(+)(一) 端子部をテープなどで絶縁する 電池の発熱、破裂、発火の原因になります。

# 使用上のご注意

殺虫剤をかけたりしない 変色、破損などの原因になります。

高温、高湿、水のかかる場所、 火気の近くでは使わない

変色、変形、感電、故障などの原因 になります。

長時間使わない時は、電池を 取り出す

液もれによる故障の原因になります。

フローリング床のワックス掛けした後は、 ワックスが充分乾いてから本体を置く 跡が付いたり、ワックスが 剥がれることがあります。

油、ほこり、溶剤や薬品などの つきやすい場所では使わない

破損、変形、故障などの原因になります。

羽根にはり付けてある羽根注意 ラベルをはがさない

羽根注意ラベルは、法による表示です のではがさないでください。

リモコン受信部をかくさない 障害物がありますと、リモコンによる 操作ができなくなります。

ベース部の表示パネルや操作タッ チキーに水などをこぼさない 操作の誤動作や故障などの 原因になります。

横を向いている扇風機を無理に 正面に向けない

破損、故障などのおそれがあります。

畳、床面などでベースを 引きずらない

畳、床面などに傷をつけるおそれが あります。

リモコンの取り扱いを大切に 踏んだり、落としたり、水をかけたりしない でください。破損、故障の原因になります。

長時間直射日光に当てない 変色などの原因になります。



- 電源プラグがコンセントに差し込まれていると、マイコンなどの消費電力によりベース表面の一部が 温かくなります。長時間ご使用にならないときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 運転を停止しても、電源プラグがコンセントに差し込まれていると約0.7Wの電力を消費します。
- 運転中に、停電や電源プラグが抜けた場合は「切」になります。始めから操作をやり直してください。

## 愛情点検




## 長年ご使用の扇風機の点検を!

- このような モーター部が異常に熱い。 症状はあり ● 焦げ臭い"におい"がする。 ませんか?
- スイッチを入れても時々羽根が回転しないことがある。
- - その他の異常がある。
  - 電源コードが折れ曲がったり破損している。
  - 電源コードに触れると、羽根が回ったり、回らなかったりと不安定。


ご使用 止

このような症状のときは、 故障や事故防止のため、 スイッチを切り、コンセント から電源プラグを抜いて、 必ず販売店に点検・修理を ご相談ください。

# 各部のなまえとはたらき









# コード収納ボックス ・収納するときは、電源コードを 小さく束ねて収納してください。 コード収納ボックス ご注意 ●プラグをコード収納ボックス内に 確実に収納してください。 不完全な収納の場合は、

床面を傷つける原因になります。






## **注意**



運転中は扇風機の向き(上下左右方向)や位置を変えない

けがをするおそれや故障などの原因になります。



● 扇風機にさわっているときなどは、リモコンを操作しないでください。

リモコンを使用しない時は、リモコン収納部に収納してください。




①精密ドライバーなどの先の細いプラス ドライバーでネジをはずして リモコンの裏ふたを矢印の方向に 押し下げながら裏ふたをはずします。 ②古い電池を取り外します。

電池の交換のしかた

● 動作しにくくなった場合は、電池を交換してください。

③新しい電池を正しく入れ、裏ふたを しめます。(⊕極を上にして正しく入れる)






リモコンの収納

電池やリモコンを乳幼児のそばに放置しない

万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。また、乳幼児がリモコンから電池を取り出さないように注意してください。

#### 操作部名称



A 切/入 運転停止、運転開始をします。 B風量 1~8段階で風量を設定します。 C 首振り 首振りの開始、停止を行います。 首振り角度90°70°45°を設定します。 首振り角度調節 (リモコンでは首振り角度調節は設定できません。) 日入タイマー 入タイマー時間を選択します。 F 切タイマー 切タイマー時間を選択します。

G タイマー決定 タイマー時間を決定します。 **H**リズム リズム運転を設定します。 ■おやすみ おやすみ運転を設定します。 チャイルドロックを設定します。 チャイルドロック · (リモコンではチャイルドロックは設定できません。) 運転中は「緑」ランプが点灯します。 K 運転ランプ 各タイマー・おやすみ設定時「赤」ランプが点灯します。

お知らせ 下記の使いかたは本体での操作方法を説明しています。リモコンでは一部操作のできない機能があります。

準備をします。 電源プラグをコンセントに差し込んでください。

運転の開始 ※前回ご使用時の風量とモードで運転開始します。(おやすみ運転は除く) (運転開始の数秒間はモーターの回転を安定させるため風量「4」で開始します。また、 モーターから「カチカチッ」等の音がしますが異常ではありません。) 電源を入れます。 ※コンセントを抜かれた場合は風量「4」で運転開始します。

風量を設定します。(上図操作部名称 🛭 参照) ※本体の-+キー、 リモコンの-+ボタンは、 お好みの風量をタッチして風量を切り替えます。 押すごとに風量が切り替わります。

リズム → やわらかリズム → 解除 リズム運転の設定をする場合 **SS** をタッチし、リズム運転を設定します。タッチするごとに切り替わります。

おやすみ2時間 → おやすみ10時間 →解除・ おやすみ運転の設定をする場合 ● をタッチし、おやすみ運転を設定します。タッチするごとに切り替わります。 「切タイマー」を設定している場合、「おやすみ運転」は設定できません。一度「切タイマー」を解除してください。

・設定後、運転表示パネルが暗くなり、操作音が消えます。解除すると元に戻ります。

また、運転表示パネルは明るさを制御しているので、ちらつく場合がありますが、異常ではありません。

**6 切・入タイマーの設定をする場合** お好みの時間に合わせ、運転を停止、開始できます。

### 切タイマーのみの設定

をタッチし、切時間を 選択します。

- ② OK をタッチし、切時間を 決定します。
- 数字が点滅から点灯に変わります。
- 設定時間になると、運転を停止します。

#### **>1>2>3>4>5>6>7>8>**9¬

※切りをタッチするごとに時間が切り替わります。

※設定時間は、切、入タイマーともに現時間をスタートとしています。 ※設定後、運転表示パネルが暗くなり、操作音が消えます。解除すると元に戻ります。また

運転表示パネルは明るさを制御しているので、ちらつく場合がありますが異常ではありません。 ※タイマー設定時間は、目安時間です。

## 入タイマーのみの設定

① 4 をタッチし、入時間を 選択します。

- ② **OK** をタッチし、入時間を 決定します。
- 数字が点滅から点灯に変わり自動的に 運転が止まって運転ランプが消灯します。 設定時間になると、運転ランプが点灯し、
- 運転を開始します。 ※入タイマーで運転を開始した場合の風量は 風量「3」で、約2時間後に自動で停止します。

#### 切・入タイマー同時設定

切タイマーを設定します。

◆入タイマーを先に設定することは できません。

#### 入タイマーを設定します。

● 切タイマー設定時間より遅い 時間でしか設定できません。 設定できない時間は点滅しません。

ご注意 ● 時間設定は1分以内に行ってください。 設定がクリアされます。一度運転を停止し

> 最初からやり直してください。 ● 各時間設定後は、時間変更できません。 変更の場合は、一度運転を停止してください。

# 首振りの設定をする場合 ※首振り運転時に本体内部からモーター音等がしますが 異常ではありません。

★をタッチするごとに「首振り開始」「首振り停止」に切り替わります。

首振り角度が両端のとき位置を確認するため空回して一時的に止まることがあります。

# 首振り角度調整の設定をする場合

首振り運転中に ▲をタッチするごとに切り替わります。

※首振り運転していない時は設定できません。

 $90^{\circ} \rightarrow 70^{\circ} \rightarrow 45^{\circ}$ 

※リモコンでは首振り角度調節は設定できません

# チャイルドロックを設定をする場合

を約3秒間タッチし、ピッと音がして「チャイルドロック」を設定します。

解除するときは、再度 ♀ を約3秒間タッチしてください。ピッと音がして解除します。 チャイルドロックを設定すると、「切」以外のすべての操作ができません。



※次回運転を開始する時は、チャイルドロックを解除してください。 ※リモコンには、チャイルドロックボタンはありません。

## モードの説明

• 1~8段階の各風量設定ごとに風量がリズミカルに変化する通常のモードと風量の変化をおさえた 「やわらか」モードから選べます。また、お好みに合わせて風量切替・切タイマー設定ができます。 ※おやすみ運転と同時設定はできません。

### ゙゚おやすみ゙

・設定すると右図の風量「5」で運転開始します。

• お好みに合わせて風量が切り替えられます。

設定された風量から約20分ごとに自動的に風量を下げます。(右図参照)

おやすみ10時間 設定後約10時間で運転停止します。切タイマー時間の切り替えはできません。

おやすみ2時間 設定後約2時間で運転停止します。切タイマー時間の切り替えができます。

入タイマー設定はできません。

- 切タイマーはおやすみ運転設定後に切り替えてください。先に切タイマーを設定するとおやすみ運転の設定はできません。
- 切タイマーを設定後、時間を変更する場合は一度運転を停止して再設定してください。 (切タイマーの設定方法は⑥を参照してください) ※リズム運転と同時設定はできません。

- 運転停止時には、「風量」「リズム」「タイマー」等のタッチキーやリモコンボタンを押しても作動しません。
- 運転中の停電や電源プラグが抜けた場合は、すべて最初からの操作になります。
- 万一、操作不能になってしまった場合は、いったん電源プラグをコンセントから引き抜き、 再び差し込んでから操作してください。

# お手入れと保管のしかた

# ⚠警告



お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く、または分電盤のブレーカーを切る ぬれた手で抜き差ししない

電源プラグ

感電やけがをすることがあります。

羽根、ガードを付けずに高さ調節ボタンを押さない

モーター部が飛び出して、けがの原因になります。



羽根、ガードを付けずに運転しない

モーターが回転し、けがの原因になります。

スライドパイプを縮めたままガード・羽根の取り付け、お手入れをしない

誤って高さ調節ボタンを押すと、モーター部が飛び出して、けがをするおそれがあります。

## ガード、羽根の取り外しかた

# 前ガードを取り外します。

ツメを持ってクリップを外し、前ガードを上から 押さえてガードリングの取っ手を手前に引きます。







● 前ガードを取り外すとモーターが上に向きますので外す際は気をつけてください。

# 2 羽根を取り外します。

ガードを上に向けた状態でスライドパイプの高さを 最大まで伸ばし、羽根キャップを「ゆるむ」の方向(右回し) に回して、羽根を取り外してください。





● 羽根注意ラベルは、法による表示ですので、はがさないでください。簡単にはがせないように接着しています。

# 3 後ガードを取り外します。

ガード固定リングを「ゆるむ」の方向(左回し)に回して、取り外してください。

## お手入れのしかた

ガード、羽根の汚れは、水または薄めた中性洗剤を含ませたやわらかい布をよく絞ってからふいてください。 汚れを落としたあと、洗剤が残らないように十分洗剤をふき取ってください。モーター軸は、よく汚れを ふき取ってからうすくミシン油などを塗り、取り外したガード、羽根を再度取り付けます。(右頁参照)。

# ご注意

- ガソリン、シンナー、ベンジン、ワックス、灯油、アルコールなどの揮発性の溶剤類、みがき粉、アルカリ性洗剤 などは使わないでください。プラスチックや塗装面が変色したり、破損によりけがをするおそれがあります。
- 化学ぞうきんを使用の際は、その注意書きに従ってください。
- プラスチック部分に油をつけないでください。変色したり、破損によりけがをするおそれがあります。

## ガード、羽根の取り付けかた

# 後ガードを取り付けます。

- ① モーターを上に向けた状態でスライドパイプの高さを 最大まで伸ばしモーター前面の凸部(3か所)を 後ガードの穴(3か所)に合わせて差し込みます。 ※使用しない穴が1ヶ所あります。
- ② ガード固定リングを「しまる」の方向に回して 確実に締めつけます。

# 羽根を取り付けます。


モーター軸のピンと羽根の凹部が合うように、 羽根をモーター軸に差し込み、羽根を押さえながら 羽根キャップを「しまる」の方向に回して、 確実に締めつけます。


- 羽根キャップが確実に締めつけられていないと、 羽根が外れてけがをするおそれがあります。
- 組立時にモーター軸やピンなどでけがを しないよう、取り扱いにはご注意ください。
- 到根を反対に取り付けると回転しません。


# 3 前ガードを取り付けます。

- ① ガードを正面に向け前ガードについている ガードリングのフックを後ガードの合わせマークに 合わせて取り付けます。
- ② 後ガードを押さえ、前ガードを押してガードリングを 後ガードに上から順に全周はめ込みます。
- ③ クリップは後ガードをはさみ込むように「パチン」 と音がするまで確実に止めます。

● 前ガードが確実にはめ込まれていないと、 前ガードが外れけがをするおそれがあります。








# 収納のしかた

清掃し、下記の図を参考に収納してください。



# コード収納ボックス ・収納するときは、電源コードを 小さく束ねて収納してください。 □ード収納ボックス ご注意 ●プラグをコード収納ボックス内に 確実に収納してください。

# 保管のしかた

お買い求めになったときの包装箱に収納し、直射日光を避けて、湿気の少ないところに保管してください。「収納のしかた」は上記および包装箱の図を参考に収納してください。

# ご注意

- 扇風機が横を向いているときは、無理に戻さず、首振り運転をさせて正面に向けてください。
- 羽根、ガードなどの汚れは「お手入れのしかた」を参照してお手入れを行ったあと保管してください。

# 故障かな?と思ったら 1

下記の事をお確かめになり、それでも調子が悪いときはただちにご使用を中止し、お買い上げの販売店またはご相談窓口(☞P15)にお問い合わせください。

症状・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			
1111人	無依するところ	<u></u>	
羽根が回転しない	<ul> <li>電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていますか?</li> <li>ご家庭のヒューズ、ブレーカーが切れていませんか?</li> <li>羽根が逆にとりつけられていませんか?</li> <li>チャイルドロックを設定しませんでしたか?</li> <li>運転中、ガード内に何か異物が入り、羽根の回転を強制的に止めていませんか?</li> </ul>	<ul> <li>電源プラグをコンセントにしっかり差し込みます。</li> <li>羽根を正しく取り付けてください。(P9参照</li> <li>チャイルドロックを解除してください。(P7参照</li> <li>羽根の回転を止めているものを取り除き、電源プラグをコンセントから抜き再度入れなおして操作、または約10秒以上経ってからリモコン/本体操作してください。</li> <li>※異物を取り除いて、すぐに操作入力しても羽根は回転しません。モーターの安全制御で回転を止めておりますので、約10秒以上経ってから操作してください。</li> </ul>	
タッチキー操作を 受け付けない	<ul> <li>▼アイコン以外をタッチしていませんか?</li> <li>タッチキーに汚れや水滴などが付着していませんか?</li> <li>操作する手に手袋やばんそうこう等をして操作していませんか?</li> <li>又、つめで操作していませんか?</li> <li>チャイルドロックを設定しませんでしたか?</li> </ul>	<ul> <li>操作したいアイコンをしっかりタッチしてください。文字をタッチしても受け付けません。</li> <li>乾いた布などでしっかりふき取ってください。</li> <li>操作するときは、直接指で操作してください。</li> <li>チャイルドロックを解除してください。(P7参照</li> </ul>	
リモコンで動作しない (ときどき動作しない)	<ul> <li>「切/入」ボタンは押しましたか?</li> <li>電池が消耗していませんか?</li> <li>電池の入れかた( → ○ の方向)が間違っていませんか?</li> <li>入タイマーは入っていませんか?</li> <li>チャイルドロックを設定しませんでしたか?</li> <li>インバーター照明器具や電子瞬時点灯照明器具等、または直射日光等強い光が当たる場所で使用していませんか?</li> </ul>	<ul> <li>「切/入」ボタンを押してください。</li> <li>電池を交換してください。</li> <li>電池を正しく入れ直してください。</li> <li>もう一度「切/入」ボタンを押してください。</li> <li>チャイルドロックを解除してください。(P7参照)</li> <li>向きや位置を変えて下さい。</li> </ul>	
低速運転時や首振り 運転中の音が気になる	● モーターや首振りモーターなどの 運転音です。	● 異常ではありません。	
運転中の音が異常に大きい	<ul><li> 羽根はしっかりと取り付けられていますか?</li><li> ガードはしっかりと取り付けられていますか?</li><li> 羽根とガードが当たっていませんか?</li></ul>	<ul><li>             ● 羽根をしっかりと取り付けてください。(P9参照)</li><li>             ● ガードをしっかりと取り付けてください。</li></ul>	
風量が変化するときや 設定風量によっては 「ウォーン」等の音がする	● モーターの回転を制御するときに 発生する特有の音です。	● 異常ではありません。	
首振り運転が 一時的に止まる	● 首振り角度が両端のとき、 位置を確認するために空回して 一時的に止まることがあります。	● 異常ではありません。	
運転開始直後 「カチカチッ」等の音がする	● 運転開始の数秒間は モーターから音がします。	● 異常ではありません。	

10 11

# 故障かな?と思ったら 2

症状	点検するところ	直しかた		
風量が自動で下がっていく	● おやすみ運転を設定しませんでしたか?	● 設定された風量から約20分ごとに 自動的に風量を下げます。(P7参照) タッチするごとに切り替わり、 解除できます。(P6参照)		
自動で運転停止した	<ul><li>切タイマーを設定しませんでしたか?</li><li>入タイマーを設定しませんでしたか?</li><li>おやすみ運転を設定しませんでしたか?</li></ul>	<ul> <li>切タイマーを設定すると、設定時間になると自動的に運転を停止します。</li> <li>入タイマーのみの設定をすると、自動的に運転が止まります。</li> <li>入タイマーで運転を開始した場合、約2時間で運転を停止します。</li> <li>おやすみ運転の切タイマーを設定しない場合は、約10時間、または約2時間で運転停止します。</li> </ul>		
首振りの向きが左右 どちらかにかたよっている	● 風向調節をしていませんか?	●正面に直してください。正面を中心に左右 に約20度調節できます。		
ベース表面の一部が温かい	● 電源コンセントならびに、「切/入」ボタン、 タッチキーは正常ですか?	<ul><li>■ 異常ではありません。内部基板の熱量の影響です。</li></ul>		

# 仕様

この製品は、日本国内家庭用です。電源電圧や、電源周波数の異なる海外では、使用できません。またアフターサービスもできません。

型 式	HEF-DC1000		
定格電圧(V)	100		
定格周波数(Hz)	50	60	
定格消費電力(W)*1	21	21	
最大風速 (m/min)*1	160	160	
風 量 (m³/min)*1	41	41	
外 形 寸 法(mm)	幅371×奥行き360×高さ810~1100		
質 量(kg)	約4.9		
コードの長さ(m)	約2.2		
風 量 設 定	1~8段階		
切入タイマー(時間)	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9		
首振り角度	上方向:約90度、下方向:約10度、左右方向:約45、70、90度調節可能		
リモコン	あり		

※1 風量最大運転時の値です。

# 保証とアフターサービス(必ずお読みください)

アフターサービス等について、おわかりにならないときは、お買い上げの販売店またはご相談窓口(☞P15)にお問い合わせください。

1 保証書	保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。				
	保証期間はお買い上げの日から1年です。				
2 修理を依頼される	保証期間中は	修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って修理させていただきます。なお、修理 内容によっては商品交換にて対応させていただきます。			
ときは「持込修理」	保証期間が 過ぎているときは	修理して使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。なお、修理内容によっては、有料にて商品交換で対応させていただきます。			
<ul><li>補修用性能部品の 保有期間</li></ul>	扇風機の補修用性能部品を製造打ち切り後8年間保有しています。 ●補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。				
4 ご転居されるときは	ご転居によりお買い上げの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって 販売店にご相談ください。ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介させていただきます。				
6 修理料金のしくみ	<b>技術料</b> 診断、部品交 人件費、技術	品代などで構成されています。 極、調整、修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。技術者の 教育費、測定機器などの設備費、一般管理費などが含まれます。			
	部品代 修理に使用し	ルた部品代金です。その他修理に付帯する部材などを含む場合もあります。			

12

# 長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

#### 本体への表示内容

経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために、電気用品 安全法で義務付けられた以下の内容の表示を本体に行っています。

# 【製造年】本体に西暦4桁で表示してあります

# 【設計上の標準使用期間】10年

設計上の標準使用期間を超えて使用されますと、経年劣化による発火・ けが等の事故に至るおそれがあります。

#### (設計上の標準使用期間とは)

- ※運転時間や温湿度など、標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障 なく使用することができる標準的な期間です。
- ※設計上の標準使用期間は、保証書に記載の無償保証期間とは異なります。また、偶発的な故障を 保証するものでもありません。

#### ■ 標準的な使用条件 日本工業規格(JIS C9921-1)による

	電圧	単相交流100V	
	周波数	50Hz / 60Hz	
環境条件	温度	30℃	
	湿度	65%	
	設置条件	標準設置(取扱説明書による)	
負荷条件		定格負荷(風速)(取扱説明書による)	
	1日当たりの使用時間	8(h /日)	
	1日使用回数	5(回/日)	
想定時間等	1年間の使用日数	110(日/年)	
	スイッチ操作回数	550(回/年)	
	首振り運転の割合	100(%)	
注記 温度30℃、湿度65%は、JIS C9601の試験状態を参照としている。			

●「経年劣化」とは長期間にわたる使用や放置に伴い生ずる劣化をいいます。

# 日立家電品の長期使用についてのご相談は日立長期使用家電品相談窓口へ TEL 0120 - 145 - 458

(受付時間)9:00~17:30(月~金) 土曜・日曜・祝日及び年末年始は休ませていただきます。 携帯電話、PHSからもご利用できます。

●ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことがあります。

## 家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

修理などアフターサービスに関するご相談は

エコーセンターへ

TEL 0120 - 3121 - 68 FAX 0120 - 3121 - 87

(受付時間)9:00~19:00(月~土)、9:00~17:30(日·祝日) 携帯電話、PHSからもご利用できます。

商品情報やお取り扱いについてのご相談は お客様相談窓口へ

TEL 0120 - 8802 - 28 FAX 03 - 3260 - 9739

(受付時間)9:00~17:30(月~金) 携帯電話、PHSからもご利用できます。 土曜・日曜・祝日と年末年始・夏期休暇など弊社の休日は、 休ませていただきます。

- ●「持込修理」および「部品購入」については、上記エコーセンターにて各地区のサービスセンターをご紹介させていただきます。
- ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社や協力会社に個人情報を提供し対応させていただくことがあります。
- 修理をご依頼いただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケートハガキを送付させていただくことがあります。
- 保証期間中の修理依頼時は、保証書をご提示ください。

このような

症状はあり

ませんか?

● 上記窓口の内容は、予告なく変更させていただく場合がございます。



## 長年ご使用の扇風機の点検を!

- スイッチを入れても時々羽根が回転しないことがある。 ● 回転が遅い。または回転が不規則である。
- ご使用の際、●回転中に異常な音や振動がする。
  - モーター部が異常に熱い。
  - 焦げ臭い"におい"がする。
  - その他の異常がある。
  - 電源コードが折れ曲がったり破損している。
  - 電源コードに触れると、羽根が回ったり、 回らなかったりと不安定。

ご使用 中

このような症状のときは、 故障や事故防止のため、 スイッチを切り、コンセント から電源プラグを抜いて、 必ず販売店に点検・修理を ご相談ください。

本書および本機の使用により生じた損失、逸失利益または第三者からのいかなる請求についても当社では一切その責任を負いかねます ので、あらかじめご了承ください。改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。また商品の色調は、印刷のため異なる 場合もあります。あらかじめご了承ください。

14 15